© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

PRECAUTION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Seleccionando la Fuente de Energía

Puede operar su tocacintas con dos baterías AA (no suministradas), baterías de niquel-cadmio recargables, corriente CA usando un adaptador CA, o la batería de su vehículo usando un adaptador CD si su vehículo tiene un sistema eléctrico de 12 voltios CD con tierra negativa.

Precauciones:

- El adaptador debe proporcionar 3 Voltios con la punta central negativa, suministrar por lo menos 300 mA, y su clavija debe ajustar correctamente en el enchufe **DC 3V** del tocacintas.
- Conecte el adaptador al tocacintas antes de conectarlo a la toma del encendedor de cigarrillos, y desconecte el adaptador de la toma antes de desconectarlo del tocacintas.

OPERACION

Tocando una Cinta

1. Abra el compartimiento del cartucho levantando los orillos superiores de la puerta del compartimiento.
2. Elimine la holgura en la cinta, e inserte el cartucho en el compartimiento con el orillo abierto del compartimiento hacia arriba y el carretel lleno hacia la derecha, luego cierre la puerta.
3. Conecte auriculares estereofónicos o bocinas amplificadas con una clavija estererfónica de 1/8 de pulgada (3,2 mm) al enchufe con el símbolo de los auriculares.
4. Gire los controles **VOLUME** a la posición mínima.
5. Oprima **PLAY**.
6. Seleccione **TAPE** para el tipo de cinta que esté tocando (**NORMAL** o **CrO2/METAL**).
7. Mueva **DOLBY NR** a **IN** si está tocando una cinta con código Dolby.
8. Mueva **MODE** al símbolo del ciclo cerrado para tocar cada lado alternativa y continuamente. Si mueve **MODE** a este símbolo, puede invertir la dirección de la cinta moviendo **DIRECTION**.
9. Ajuste los controles **L/R VOLUME** al nivel deseado.
10. Para avanzar rápido la cinta, oprima el botón (**<<** o **>>**) que corresponda al indicador de dirección. Para retroceder, oprima el botón opuesto.
11. Oprima **STOP** para terminar de tocar la cinta.

Nota: El botón **E-BASS** (Extensión de Bajos) le permite incrementar los bajos a dos niveles.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el tocacintas seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el tocacintas con cuidado. No lo deje caer.
- No use el tocacintas en temperaturas extremas.
- Mantenga el tocacintas alejado de polvo y mugre.
- Limpie el tocacintas con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del tocacintas.

ESPECIFICACIONES

Velocidad de la Cinta	1 7/8 PPS (4,76 cm/seg)
Reproducción	4 Pistas, Estereo
Respuesta de Frecuencia ±6 dB	63–10.000 Hz
Relación Señal/Ruido	45 dB
Wow y Flutter(JIS WRMS)	0,25%
Requisitos de Energía	
Baterías	2 Baterías AA(3 Voltios CD)
CA	120 Voltios con Adaptadorde CA–1654
CD	3 Voltios con Adaptador CD 270–1650
Tiempo típico de Tocado de Cartucho con Baterías Alcalinas AA	12 Horas
Dimensiones	7,9 x 11,1 x 2,9 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,21 kg
Accesorio	Sujetador Para Cinturón

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102